

## Instrukcja zmiany częstotliwości wylosowań CTK-LS5

System kontroli losowej posiada 8 możliwych prawdopodobieństw wylosowania, które użytkownik może wybrać samodzielnie.

Po otwarciu urządzenia prawdopodobieństwo ustala się na 8-mio segmentowych przełącznikach typu dip-switch



Fabrycznie zapisane są następujące ustawienia:

nr 1	50%
nr 2	40%
nr 3	35%
nr 4	30%
nr 5	25%
nr 6	20%
nr 7	15%
nr 8	10%

### ***Uwaga!***

***Do poprawnej pracy urządzenia tylko jeden mikroprzełącznik może być w pozycji górnej (ON)***

**Po każdym przestawieniu mikroprzełącznika należy na około 1 sekundę nacisnąć przycisk aby procesor mógł przyjąć nowe ustawienia.**



Połączenie między urządzeniem a panelem wyniesionym wykonuje się przewodem minimum 5-żyłowym podłączając styki opisane DB1, DB2, DB3, DB5 oraz DB9 do odpowiadających im stykom we wtyczce typu DB9.

**Załączony przewód traktowany jest jako wzór podłączenia oraz do szybkiego przetestowania poprawności działania.**